

RENCON

取扱説明書

FLATLANES Pro Titanium(フラットレーン プロ チタニウム)

品番 R1102



このたびはFLATLANES Pro Titaniumストレート
アイロンをお買い上げいただきましてありがとう
ございます。

お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。
RENCON製品を使用に関する相談やお問い合わせは（RENCONサポート）に
ご連絡ください。専門スタッフが対応いたします。

クリスタイル公式サイト<https://cristile.com/flatlanes>では
レンコン社のFLATLANES Pro Titaniumに関する情報、ビデオ、などをご覧いただけます。



各部の名前と働き



ロック状態で無理に本体を開かないでください、故障の原因になります。

- 自動電源OFF約60分で電源が自動的にOFFになります。

安全上のご注意-必ずお守りください

本製品をご使用になる前に、取扱説明書および製品に記載されている説明と警告マークのついた事項を全てお読みください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ずお守りください。

安全上の警告・注意⚠

警告は製品、付属品全てを対象としています。また、該当する場合、充電器や電源アダプターも対象となります

電源プラグやコードについて

- 電源コードを束ねたまま使用しない（火災や感電の原因）
- 電源プラグや電源コードを傷めない。傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、高温部に近づく、重いものを載せる、挟み込むなど（感電・やけど・ショートによる火災などの原因）
- 電源プラグや電源コードが傷んでいたり（ひび割れ・中の電線が見えるなど）、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントへの差込がゆるいときは使用しない（感電・やけど・ショートによる火災などの原因）
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない（感電やけがの原因）
- 本製品を浴室などの水の近くで使用しないでください。
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない（電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などの原因）
- 必ず交流100-120Vまたは220-240Vで使用する
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む（火災や感電の原因）
- 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する（湿気などで絶縁不良になり、火災の原因）電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください

異常・故障時には

- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く（火災・感電・けがの原因）
- 異常・故障例（時々電源が切れる・電源コードや電源プラグが異常に熱い・本体が変形している・こげ臭いにおいがする→すぐに、販売店へ点検・修理の依頼をしてください）

本体は

- 「マイナスイオン」吹出口・を塞いだりヘアピンなどの異物を入れない（火災・感電・やけどの原因）
- 通電したままや、使用後のアイロン板が熱い状態で放置しない（火災・やけど・周囲のものを変色や変形させる原因）
- 引火性のものの近くで使用しない→アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など。（爆発や火災の原因）
- 使用中、本体や毛髪にヘアスプレー可燃性の整髪料などをかけない（火災・感電・やけどの原因）
- 雑多いに改造・分解・修理しない（発火や異常動作による怪我の原因）→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない（感電や火災の原因）
- ぬれた手で使用しない（感電やショートによる火災の原因）
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない（やけど・感電・けがの原因）

やけどを防ぐために

- 高温部を肌（耳やひたい、エリ足など）に触れさせない
- 使用じや使用直後は、カバー部は高温になっているので触れない
- 使用者自身の髪の手入れ以外に使用しない（ペットなどへの使用はしない）
- 乳幼児の使用はしない（やけどの原因）

電源プラグや電源コードは

- 電源コードがねじれたままでの使用や収納はしない（電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などの原因）
- 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く

髪を守るために

- 髪を濡らしすぎない
- 髪を挟んだとき、同じ箇所ではめない（やけどや髪を傷める原因）
- 髪の状態によって使用温度を設定する

次のこともご注意ください

- 落としたり、ぶつけたりしない
- 使用時は指を挟まないように本体を持つ（指をはさんで怪我をする原因）

お手入れの仕方

水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除をしてください。

（アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。）

本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。



マイナスイオンについて

マイナスイオンの働き

一般に髪はプラスに帯電しやすい性質をもっています。そこに、マイナスの電気を帯びた「マイナスイオン」が引きつけられ、髪に水分を浸透させることで、しっとりまとまるツヤのある髪に導くのです。

マイナスイオンとは

水に含まれた微粒子イオンで、目に見えません。空気中の水分を集めて「マイナスイオン」を発生させているため使用環境により「マイナスイオン」が発生しない場合があります。低温。低湿度の時は空気中の水分を集めにくくなるためです。夏場などの高温多湿のときは「マイナスイオン」が発生しやすくなります。（マイナスイオン発生方式：電子放射式）

本製品の使用方法

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電または怪我を防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に従ってご使用ください。

点検・修理と異常発生時

点検や修理は、本取扱説明書に記載されている内容で行ってください。

異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントからプラグを抜いてください。

製品がうまく作動しない場合は、まずはじめにコンセントに電気がきちんと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれているか確認してください。

廃棄に関するご案内

FLATLANESはリサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄される際には、適切なりサイクルを行ってください。

廃棄、および、リサイクルに関する詳細な情報は、それぞれの自治体の行政窓口にてアドバイスを受けてください。

製品の修理について

- お買い上げから1年以内に、製品、部品または製品の一部に製造上の瑕疵があると認められる場合、すべての部品の交換および製品修理サービスを無料でご提供いたします。
- お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、レンコンのサポートセンターまでご連絡ください。
- 修理、交換作業はすべてレンコン社が承ります。
- 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。なお、部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。

保証適用外となるケース

- レンコンが推奨するお手入れ方法以外によって生じた故障および損傷。
次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
- 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障および損傷、ならびに、必要なお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
- 消耗部品（本体樹脂、電源コード、ヒーター等）の交換。
- 本体樹脂の表面およびプレートの摩耗や打痕による損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本製品を髪をスタイリングする以外の用途で使用された場合。
- レンコンの説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。
- レンコン社の純正部品以外を使用した場合。
- レンコン社以外によって行われた、誤った組み立て。
- レンコン社以外による修理や改造。
- 通常使用による経年劣化。
- 製品ラベルに記載されている電源以外で使用された場合の故障および損傷。

- 火災、天災地変、（地震、風水害、落雷など）塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障および損傷。
- お買い上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故障および損傷。
- お買い上げ後、保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

保証に関する注意事項

- お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 保証はお買い上げ日をもって発効となります。ただし、購入後製品を店舗から発送される場合は配達日をもって発効となります。
- 修理・交換作業はすべて弊社が承ります。
- 修理・交換で取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。

レンコンお客様相談室

050-6869-3482

info@rencon.jp

9:00~17:00

土日、祝日、年末年始特別休暇を除く

www.rencon.jp

